

Feuchte von Körnerfrüchten und Mehlen

HOH-EXPRESS HE 60/90

- Tausendfach bewährte Meßmethode
- Automatische Temperaturkorrektur
- Eichzulassung*



* in Deutschland unter den Prüfzeichen zur Eichung zugelassen:

HE 90

11.34
88.04

HE 60

11.34
89.06

**Standard-Feuchtemesser
im Lagerhaus.
Zuverlässig und genau bei
Ernte, Trocknung und Lagerung.**

■ Pfeuffer GmbH
Postfach 248
D-97305 Kitzingen

■ Telefon (0 93 21) 93 69 -0
Telefax (0 93 21) 93 69 -50
Internet www.pfeuffer.com

PFEUFFER
Mess- und Prüfgeräte

Elektronische Schnellfeuchtemesser

HE 60 / HE 90

■ Anwendungsgebiet

Die Geräte **HE 60 / HE 90** werden zur Feuchtemessung nahezu aller Körnerfrüchte eingesetzt. Auch für Mehl- und Schrotprodukte sind beide Geräte bestens geeignet. Insgesamt stehen **über 200 verschiedene Kalibrationen** zur Verfügung.

■ Einfache Bedienung - exakte Werte

Probe 20 ml mit dem Kornschneider zerkleinern. Optional kann dazu die Labormühle **Labomil** verwendet werden. Anschließend Meßzellenoberteil bis zum Anschlag eindrehen. Der homogene Preßkuchen gewährleistet eine **gleichbleibend hohe Meßgenauigkeit**. Produkt durch Tastendruck anwählen. Nach 30 Sekunden erscheint das **exakte Meßergebnis** im Display. Die für die Messung wichtige Proben-temperatur wird automatisch gemessen und berücksichtigt.

■ Amtliche Eichung

Der **HOH-EXPRESS HE 60** und **HE 90** entsprechen den **EU-Richtlinien** und den internationalen meßtechnischen **Empfehlungen der OIML** (Internationale Organisation für geeichtes Meßwesen). Sie sind der Kategorie B, Klasse II zuzuordnen und in Deutschland (Zulassungs-Nr. siehe Vorderseite), Österreich (**HE 90** unter Zul. Nr. **OE89/y 011u. 012**) und anderen europäischen Ländern zur amtlichen Eichung zugelassen.



■ HE 90 mit Belegdrucker

Der **HE 90** ist in einem Hartholztragekoffer untergebracht und besonders robust. Er enthält einen **integrierten Belegdrucker**, mit dem Feuchtwerte auch zweifach für Kunden und Unterlagen dokumentiert werden. Dieses Meßgerät kann mit bis zu 28 verschiedenen Kalibrationen ausgestattet werden. Optional ist eine Computer-**Schnittstelle RS 232C** (V24) verfügbar, über die Meßergebnisse zur Übernahme in einen PC oder ein Abrechnungssystem übertragen werden.

■ HE 60 für den mobilen Einsatz

Dieser Feuchtemesser ist für mobile Anwendungen konzipiert. Er eignet sich für den Einsatz auf dem Feld oder in Außenstellen und gewährleistet hohe Genauigkeit vor Ort. Mit dem eingebautem Akku ermöglicht der **HE 60** bis zu 10 Stunden Messzeit,



unabhängig vom Stromnetz. Dieser Feuchtemesser kann mit bis zu 39 verschiedenen Kalibrationen programmiert werden.

■ Technische Daten

Meßbereiche:	HE 60	HE 90
Getreide:	8,0 - 35,0 %	8,0 - 35,0 %
Ölfrüchte:	4,5 - 29,0 %	4,5 - 29,0 %
Leguminosen:	10,0 - 30,0 %	10,0 - 30,0 %
Mais mit Spezialmeßzelle	10,0 - 46,0 %	10,0 - 46,0 %

Ausstattung:	HE 60	HE 90
Kalibrationen (Option):	14 (39)	14 (28)
verfügbare Kalibrationen*:	>200	>200
Besondere Merkmale:	Akku	Drucker
Netzanschluß:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Größe (in mm):	470x250x120	540x270x130
Gewicht:	6 kg	9 kg

*Übersicht anfordern!

Technische Änderungen vorbehalten!

■ **Pfeuffer GmbH**
Mess- und Prüfgeräte
Flugplatzstraße 70
D-97318 Kitzingen

■ **Telefon** (0 93 21) 93 69 -0
Telefax (0 93 21) 93 69 -50
e-mail info@pfeuffer.com

